


Anleitung zur Bestimmung der Größe des Fensternetzrahmens für Alu- und Kunststoffenster

1. Messen Sie die Fensteröffnung bei geöffnetem Fenster und tragen Sie die Werte in die entsprechenden Felder 2 und 5 ein.
2. Messen Sie den Abstand zwischen der Fensteröffnung und der angrenzenden Mauer, Rolladenführung oder anderen "Hindernissen, ausgehen vom Rand der Fensteröffnung. Tragen Sie die Werte in die Felder 1, 3, 4, und 6 ein.
3. Messen Sie die "Dicke " des äußeren Fensterrahmens und Tragen Sie den Wert in Feld 7 ein.




Maße:

①

②

③




④

⑤

⑥

Dicke des äußeren Fensterrahmens. ⑦



⑦